

คุณสมบัติ

- ใช้กับ 12V เท่านั้น
- รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 120 วินาที
- กระแสไฟสูงสุด 800 แอมป์
- ไม่ต้องคอยชาร์จไฟ
- โวลต์มิเตอร์ถูกออกแบบให้เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างเหมาะสม มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- มีวงจรป้องกัน การหนีบแบตเตอรี่สลับขั้ว
- รับประกัน 6 เดือน
(กรณี เกิดข้อผิดพลาดจากทางโรงงานผู้ผลิต)

800
AMPS



MF POWER VAMPIRE JUMPSTART

วิธีการใช้งาน (กรณี แบตฯ มีแรงดันมากกว่า 9V)



1. ต่อสายเข้ากับแบตเตอรี่ที่ต้องการจัมป์สตาร์ท (สายสีแดงหนีบขั้วบวก สายสีดำหนีบขั้วลบ)



2. กดปุ่ม ON/OFF 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องทำการดึงไฟจากแบตเตอรี่ เข้ามาเก็บไว้ที่ตัวเครื่อง รอจนกว่าแถบไฟติดค้างที่ 14V ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 120 วินาที

3. กดปุ่ม ON/OFF 1 ครั้ง เพื่อปิดเครื่อง



4. หลังจากนั้น กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อให้หลอดไฟ By pass ติด (รอจนกว่าหลอดไฟ By pass ติดค้าง) แล้วจึงไปสตาร์ทเครื่องยนต์

5. หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้ว ให้ปลดสายออกจากแบตเตอรี่ และกดปุ่ม ON/OFF 1 ครั้ง เพื่อปิดเครื่อง

วิธีการใช้งาน (กรณี แบตฯ แรงดันเหลือน้อยกว่า 9V)



1. ต่อสายเข้ากับแบตเตอรี่ที่มีไฟ หรือ ต่อกับแบตเตอรี่ในรถที่ไปช่วย



2. กดปุ่ม ON/OFF 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องทำการดึงไฟจากแบตเตอรี่ เข้ามาเก็บไว้ที่ตัวเครื่อง รอจนกว่าแถบไฟติดค้างที่ 14V ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 120 วินาที

3. กดปุ่ม ON/OFF 1 ครั้ง เพื่อปิดเครื่อง และย้ายเครื่องมาหนีบแบตเตอรี่ ที่ต้องการจัมป์สตาร์ท

4. หลังจากนั้น กดปุ่ม ON/OFF ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อให้หลอดไฟ By pass ติด (รอจนกว่าหลอดไฟ By pass ติดค้าง) แล้วจึงไปสตาร์ทเครื่องยนต์

5. หลังจากเครื่องยนต์ติดแล้ว ให้ปลดสายออกจากแบตเตอรี่ และกดปุ่ม ON/OFF 1 ครั้ง เพื่อปิดเครื่อง



MF POWER VAMPIRE JUMPSTART

Easy 3 to jump your car

1. Connect to battery terminals
2. Press ON/OFF, wait 120 seconds
3. Turn on engine

- ใช้กับ 12V เท่านั้น
 - รวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 120 วินาที
 - กระแสไฟสูงสุด 800 แอมป์
 - ไม่ต้องคอยชาร์จไฟ
 - โวลต์มิเตอร์ถูกออกแบบให้เข้ากับตัวเครื่องได้อย่างเหมาะสม มองเห็นได้อย่างชัดเจน
 - มีวงจรป้องกัน การหนีบแบตเตอรี่สลับขั้ว
 - รับประกัน 6 เดือน
- (กรณี เกิดข้อผิดพลาดจากทางโรงงานผู้ผลิต)



**800
AMPS**

**BATTERY
JUMPSTARTER**